

取扱説明書

◎大気の放射線量を測定する機器です。

水、野菜、米、土壌の測定はできません。

◎測定の際は、機器に土、泥等が付着しないよう、透明のビニール袋などに入れてご使用下さい。

取扱の注意

- ◆ 水や土等をつけない
- ◆ 落とさないよう丁寧に扱う
- ◆ 故障の原因になるような取扱をしない
- ◆ ボールペンやドライバーなど先がとがっているものでボタンやブザー穴をつかない

測定時の注意

- ◆ 使用中の携帯電話、PHS、電子レンジ、テレビ、蛍光灯、無線機などのそばで使用しない
- ◆ 振動や衝撃のある状態で測定しない
- ◆ 温度が -5°C 以下、 40°C 以上となる場所では測定しない


地面または対象から概ね 1 m 離れた状態で測定した結果が、

1. 0 マイクロシーベルトを超えた場合は、

環境管理課（36-1432）までご連絡ください。

取扱説明書

使用方法



- ①液晶表示部
ガンマ線の線量表示
(単位:マイクロシーベルト/時)
- ②電源ボタン
0.5秒間押し続けると電源が入り、
再度押すと電源が切れます
- ③ブザーボタン
検出ごとにブザーが鳴ります
- ④ブザー用穴
ブザー音が出ます
- ⑦センサ位置マーク
放射線を検出するセンサが入っています

1. 電源を入れる: ②電源ボタンを、ピッとブザー音が鳴るまで押し
ます。
2. 測定開始まで 35 秒間待つ: ①液晶表示部に 35 が点灯し、1 秒ご
とに数字が減ります。
3. 測定を行う: ①液晶表示部放射線の測定値が表示される。

注意 正確に測定するには、電源を入れてから 60 秒後以降の表示
値を用いてください。

4. 測定した際の地面または対象からの距離を記録してください。
5. 電源を切る: ②電源ボタンを押す。